

## INSTRUKTION FÖR ANSLUTNING TILL LANDMATNING

I denna småbåtshamn finns möjlighet att elansluta fritidsbåtar till ett landbaserat elnät som är direkt förbundet med jord.

Varje båtplatsinnehavare får ansluta sin båt till det landbaserade elnätet gratis om det sker dagtid (kl 06.00-20.00) och om den totala årsförbrukningen understiger 5 kWh.

**Observera! Om båtplatsinnehavaren har elkabel inkopplad till det landbaserade elnätet efter kl 20.00 debiteras en dygnsavgift på 30 kr.**

### Allmänt

- a) Om båten ansluts till det landbaserade elnätet och om du inte har en isolertransformator monterad ombord, kan din båt och intilliggande båtar rostskadas på grund av elektrolys.
- b) Matningsspänningen i denna småbåtshamn är 230v 50 Hz enfas.
- c) Åtgärder bör vidtas så att båtens flexibla anslutningskabel inte faller i vattnet om den skulle lossna.
- d) Endast båtens flexibla anslutningskabel bör anslutas till uttagen.
- e) Endast en båt bör anslutas till varje uttag.
- f) Den flexibla anslutningskabeln bör vara oskadd och utan skarvar. Anslutningsdonen bör vara i gott skick.
- g) Fukt och salt i båtens intag kan orsaka fara. Kontrollera och, vid behov, rengör båtens intag innan du ansluter det.
- h) Det kan uppstå fara om personer som inte är fackkunniga utför reparationer eller ändringar. Om problem uppstår, tag kontakt med styrelsen.

### Vid ankomst

- a) Efter förtöjning, stäng av alla elapparater på båten.
- b) Undersök den flexibla kabeln och dess anslutningsdon för att säkerställa att de är i gott skick.
- c) Anslut den flexibla kabeln till båtens intag först, därefter till landmatningen.
- d) Säkerställ att kabeln är placerad så att den inte blir skadad och att den inte medför risk att personer snubblar på den.

### Före avfärd

- a) Stäng av alla elapparater på båten.
- b) Koppla loss anslutningskabeln från uttaget på bryggan innan du drar ut stickproppen från båtens intag.
- c) Stäng skyddslock över intaget så att vatten inte kan tränga in.
- d) Rulla ihop den flexibla anslutningskabeln och säkerställ att anslutningsdonen är torra och rena samt förvara kabeln i ett torrt utrymme så att den inte skadas.