

## INSTRUKTION FÖR ANSLUTNING TILL LANDMATNING

**I denna småbåtshamn finns möjlighet att elansluta fritidsbåtar till ett landbaserat elnät som är direkt förbundet med jord.**

**Varje båtplatsinnehavare får ansluta sin båt till det landbaserade elnätet gratis om det sker dagtid (kl 06.00-20.00) och om den totala årsförbrukningen understiger 5 kWh.**

**Observera! Om båtplatsinnehavaren har elkabel inkopplad till det landbaserade elnätet efter kl 20.00 debiteras en dygnsavgift.**

### **Allmänt**

- a) Om båten ansluts till det landbaserade elnätet och om du inte har en isolertransformator monterad ombord, kan din båt och intilliggande båtar rostskadas på grund av elektrolys.
- b) Matningsspänningen i denna småbåtshamn är 230v 50 Hz enfas.
- c) Åtgärder bör vidtas så att båtens flexibla anslutningskabel inte faller i vattnet om den skulle lossna.
- d) Endast båtens flexibla anslutningskabel bör anslutas till uttagen.
- e) Endast en båt bör anslutas till varje uttag.
- f) Den flexibla anslutningskabeln bör vara oskadd och utan skarvar. Anslutningsdonen bör vara i gott skick.
- g) Fukt och salt i båtens intag kan orsaka fara. Kontrollera och, vid behov, rengör båtens intag innan du ansluter det.
- h) Det kan uppstå fara om personer som inte är fackkunniga utför reparationer eller ändringar. Om problem uppstår, tag kontakt med styrelsen.

### **Vid ankomst**

- a) Efter förtöjning, stäng av alla elapparater på båten.
- b) Undersök den flexibla kabeln och dess anslutningsdon för att säkerställa att de är i gott skick.
- c) Anslut den flexibla kabeln till båtens intag först, därefter till landmatningen.
- d) Säkerställ att kabeln är placerad så att den inte blir skadad och att den inte medför risk att personer snubblar på den.

### **Före avfärd**

- a) Stäng av alla elapparater på båten.
- b) Koppla loss anslutningskabeln från uttaget på bryggan innan du drar ut stickproppen från båtens intag.
- c) Stäng skyddslock över intaget så att vatten inte kan tränga in.
- d) Rulla ihop den flexibla anslutningskabeln och säkerställ att anslutningsdonen är torra och rena samt förvara kabeln i ett torrt utrymme så att den inte skadas.